

OIIF-4

Ventilación Comercial Ligera

Diagrama de Instalación:





1. Adjunte el soporte de montaje A al ventilador en el lado opuesto de la caja de unión con 2 arandelas de goma (arandela rectangular b) y 2 tornillos de golpe cruzados (ST4.2x20) proporcionados.

2. Adjunte el soporte de montaje B al ventilador en el lado de la caja de unión usando las 2 arandelas de goma restantes y 2 tornillos de golpe cruzados, este soporte contiene un orificio de montaje del interruptor del sensor opcional.

3. Usando la Tabla A en la página siguiente, marque los agujeros para el tornillo de instalación del ventilador Las 4 PC de los tornillos M6X80 en el perno donde se montará el ventilador (consulte la ilustración 3 en la página siguiente)

4. Monte el ventilador con una lavadora de goma a través de los tornillos. Antes de endurecer por completo, revise la Ilustración 4 en la página siguiente para la colocación restante de la lavadora.

5. Duct a la cinta adhesiva con la cinta adhesiva o las abrazaderas de montaje (vendidas por separado).Z

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.